STREAMLINE™

www.streamline.systems

www.streamline-eu.com



STREAMLINE™ | NOTICE D'UTILISATION

GUIDE D'UTILISATION DES PERCHES DE NETTOYAGE

La gamme de perches télescopiques Streamline™ OVA8™ est équipée de colliers de serrage latéraux, de repères de chevauchement et de bandes de butée sur chaque section. Toutes les perches possèdent une section de poignée isolante en fibre de verre pour une sécurité maximale.

Montage initial

À la réception de la perche, installez la brosse et les buses de la manière suivante :

1. Fixez la brosse au col de cygne en insérant son raccord dans l'adaptateur d'angle de la perche. Vérifiez qu'il est complètement engagé et que le bouton violet ressort dans l'orifice de déverrouillage.

2. Insérez l'embout noir en aluminium monté à l'extrémité du tuyau dans le raccord en T de la brosse. Raccordez ensuite les tuyaux des buses au raccord en T et à la brosse.

   Avant la première utilisation, vérifiez le réglage de tous les colliers. Leurs leviers doivent s'ouvrir et se fermer facilement tout en maintenant fermement les sections. Pour vérifier, tenez la poignée et tirez sur la brosse. Si une section coulisse, resserrez son collier jusqu'à obtenir un maintien sûr.

Utilisation de la perche

1. Ouvrez le levier du collier n° 2 (le n° 1 correspond à la brosse), puis déployez la première section.

2. À l'approche de l'extension maximale, ralentissez. Repérez la zone de chevauchement bleue, argentée ou dorée à la sortie du collier, ou sentez la bande de butée entrer en contact avec celui-ci.

3. Ne déployez jamais une section au-delà de sa limite. La bande de butée indique l'extension maximale. Une traction excessive permettrait de la dépasser, au détriment de la résistance et de la rigidité de la perche.

4. Répétez l'opération pour les autres sections jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

Programme de nettoyage et d'entretien des perches télescopiques

Pour prolonger la durée de vie de votre perche télescopique et préserver ses performances, nettoyez-la et entretenez-la conformément aux instructions suivantes.

Programme de nettoyage :

1. Maintenez la perche aussi propre que possible. Après chaque utilisation, essuyez le tuyau avec un chiffon pendant son enroulement pour limiter l'entrée de saletés dans la perche.

2. Rincez la perche à l'eau une fois par semaine, ainsi qu'après toute intervention en milieu sableux ou poussiéreux. Ouvrez tous les colliers et rincez depuis la base, ou desserrez leurs boulons pour séparer les sections et nettoyer les surfaces de contact. Vérifiez les bandes de repérage des jonctions et celles situées à la base des sections. Remplacez toute bande abîmée ou manquante avant le remontage.

Programme d'entretien :

1. En complément du nettoyage régulier, nous recommandons de démonter entièrement la perche tous les deux mois environ. Desserrez tous les colliers pour séparer les sections.

2. Nettoyez et séchez chaque section. Contrôlez les bandes de butée et les bandes de protection situées à la base des sections ; remplacez-les si nécessaire.

3. Pour prolonger la durée de vie de la perche, appliquez un lubrifiant sec au PTFE sur les zones de chevauchement. N'UTILISEZ PAS DE LUBRIFIANTS À BASE D'HUILE, TELS QUE WD-40 OU GT-85.

Questions fréquentes :

1. L'embout de protection est usé : faut-il le remplacer ?

Oui. Il protège le bord inférieur des sections en carbone contre les dommages susceptibles de provoquer des échardes ou des fissures. Son non-remplacement annule la garantie.

2. Pourquoi une section dépasse-t-elle la bande de butée ?

Cette bande sert de repère tactile de fin de course, en complément des repères visuels de chevauchement. Une traction suffisante peut la faire passer au-delà du collier, mais l'opérateur doit sentir la résistance.
Lorsque la bande est usée, cette limite peut être franchie trop facilement.
Pour éviter cela, resserrez légèrement le boulon du collier, en vérifiant que la section coulisse tou jours librement. Vous pouvez également remplacer la bande de repérage de jonction en appliquant une épaisseur légèrement supérieure.

3. **Pourquoi les sections comportent-elles à la fois des repères de chevauchement et des bandes de butée ?**

Ces deux dispositifs facilitent l'utilisation et ren forcent la sécurité. Ne dépassez jamais l'extension maximale autorisée d'une section. Le repère visuel reste utile si la bande de butée est usée et n'a pas été remplacée. Il aide également à repositionner le collier lorsque des sections ont été retirées pendant le travail.

4. Pourquoi chaque section possède-t-elle une bande à sa base ?

Cette bande limite l'usure des sections. Rem placez-la lorsqu'elle est usée, dans le cadre de l'entretien régulier. Son non-remplacement annule la garantie.

5. Ma perche est usée et le collier à réglage automatique ne serre plus suffisamment la section. Comment le régler ?

Le levier doit être légèrement resserré. Déployez la section jusqu'à placer sa zone la plus usée sous les mâchoires du collier. Réglez le boulon jusqu'à ce que le collier fermé maintienne fermement cette zone. Le réglage est alors adapté à l'usure de la section.

Informations relatives à la garantie :

Les perches télescopiques Streamline™ sont garanties pendant 12 mois contre les défauts de fabrication. En cas de défaut présumé, la perche doit être retournée à Streamline™ pour examen en atelier. Si le défaut est confirmé, Streamline™ Systems décidera de réparer ou de remplacer le produit. Le retour s'effectue selon la procédure en vigueur, consultable sur le site Internet de l'entreprise. Streamline™ ne saurait être tenue responsable des dommages indirects, pertes ou blessures qui en résulteraient. Toute modification, adaptation ou installation d'accessoires non homologués (brosses, dispositifs de régulation du débit, etc.) annule la garantie. La garantie ne couvre ni l'usure normale, ni les éléments collés, ni les pièces d'entretien telles que les bandes de repérage des jonctions, les embouts de protection ou les cales de levier. Elle n'est valable que si la perche a fait l'objet d'un entretien régulier conformément au présent guide. Toute utilisation en dehors des conditions normales de fonctionnement exclut la prise en charge au titre de la garantie.

STREAMLINE™ www.streamline-eu.com | contact@streamline-eu.com | +33 (0) 4 89 51 86 30